

# **HRYD-STM 绝缘靴手套晾晒装置**

## **使用说明书**

**武汉华瑞远大电力设备有限公司**

## 前 言

使用本仪器之前，请您详细地阅读使用说明书，为了让您尽快熟练地操作本仪器，我们随机配备了内容详细的使用说明书，这会有助于您更好的使用该产品。从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、仪器性能以及安全注意事项等各方面的知识。

在编写本说明书时，我们非常小心和严谨，并认为说明书中所提供的信息是正确可靠的，然而难免会有错误和疏漏之处，请您多加包涵并热切欢迎您的指正。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，同时我们保留对仪器使用功能进行改进和升级的权力，如果您发现仪器在使用过程中其功能与说明书介绍的不完全一致，请以仪器的实际功能为准。在产品的使用过程中发现有什么问题，请与我们联系！我们将尽力提供完善的技术支持！

# 目录

一、 概述.....	3
二、 主要技术指标.....	3
三、 设备图片.....	4
四、 保修条款.....	5

## 一、概述

绝缘手套晾晒装置是根据绝缘手套预防性试验的相关规程要求的基础上研制而成，本产品各项指标均符合国标的要求。可以参照《GB/T 17622-2008 带电作业用绝缘手套》《DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程》、《DL/T 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》要求对绝缘手套进行绝缘耐压试验后的晾晒使用，绝缘手套晾晒架适用于进行预防性试验后的绝缘手套（电力安全工器具）。经过耐压试验后，手套内部积水，为了不影响手套保存及使用，需要快速晾干，本装置采用全不锈钢制作而成，一次可晾晒 40 只绝缘手套。

## 二、主要技术指标

工作电压	AC 220V
环境温度	-10℃-40℃
湿度	≤90%RH，不结露、仪器不闪烁
转速	2200r/min
风量	216m <sup>3</sup> /h
运行方式	可连续
规格	1250mm*940mm*1500mm
重量	70kg
晾晒工位	40

### 三、设备图片



## 四、保修条款

- 1、本机保修期为一年。保修期内，除下列情况下，提供免费维修，保修期过后，提供有偿维修；
- 2、因受潮、浸泡、坠落、外力挤压、冲击等因素造成的电气或机械损坏，不列入保修范围之内；
- 3、因擅自改变电气连接导致的损坏，不列入保修范围之内；
- 4、其它因用户违反本手册的指导，或明显使用不当造成的损坏，不列入保修范围之内。